

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

### **DIAMENT** Акриловый лак MS 2:1

#### ПРОДУКТЫ

DIAMENT Акриловый Лак 2:1 – Прозрачный покровный лак.  
Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака DIAMENT.  
Разбавитель для акриловых продуктов.

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта с высокой устойчивостью к царапинам.

- ✓ Хорошая растекаемость.
- ✓ Высокий блеск.
- ✓ Твердое прочное покрытие
- ✓ Высокая устойчивость к царапинам.

Цвет - Бесцветный.

Степень глянца –высокий глянец.

#### ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 568 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый Лак можно наносить на:

- ✓ базовые краски,
- ✓ старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

Для матирования рекомендуем:

- серое абразивное волокно с матирующей пастой,

- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»),
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования).

## ПРОЦЕС ЛАКИРОВАНИЯ

	<b>Применение</b> Кузовной ремонт ЛКП										
	<table border="0"> <tr> <td><b>Пропорции</b></td> <td>Части объема</td> </tr> <tr> <td><b>Смешивания компонентов</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Лак DIAMENT</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель DIAMENT</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>0%</td> </tr> </table>	<b>Пропорции</b>	Части объема	<b>Смешивания компонентов</b>		Лак DIAMENT	2	Отвердитель DIAMENT	1	Разбавитель	0%
<b>Пропорции</b>	Части объема										
<b>Смешивания компонентов</b>											
Лак DIAMENT	2										
Отвердитель DIAMENT	1										
Разбавитель	0%										
	<b>Рабочая вязкость</b> 15÷16 секунд при 20°C.  <b>Жизнеспособность смеси</b> около 5 часов при 20°C.										
	<b>Параметры напыления</b> Сопло: 1.2÷1.3mm. Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования.  Количество слоев: 2 слоя.										
	<b>Время испарения</b> Между слоями: 5 мин Перед сушкой: 10 мин										
	<b>Время отверждения</b> Пылесухость 20°C: 15 минут Прогрев при 60°C: 30 минут <b>Дальнейшие работы</b> Полирование – через 6 часов после остужения поверхности										
	Температура ниже 20°C значительно увеличивает время высыхания										

## ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрасить 6,0 ÷ 7,0 м<sup>2</sup> при толщине сухого слоя 50мк.

**РАСТУШЕВКА**

Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяйте РАЗБАВИТЕЛЬ для ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе старогопокрытия и свеженанесенного акрилового лакаоседающей.

**ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ**

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак DIAMENT 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием полировочной пастой.

Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

**ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

*Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.*

**ХРАНЕНИЕ**

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Примечание:

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

Акриловый Лак DIAMENT 2:1 – 12 месяцев от даты производства

Отвердитель для Акрилового Лака DIAMENT – 6 месяцев от даты производства.

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Стабильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении наших изделий, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

